ČERVA 01020011 MERLIN CE

(CZ) OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE, TYP B

Popis: Rukavice jsou vyrobeny z kvalitní měkké štípané hovězí usně. Dodávány jsou ve velikosti 11. Jednotlivé páry jsou dále označeny logem dodavatele, typovým číslem, rokem výroby a piktogramy ochranného určení v souladu s (EU) 2016/425 a 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009 a EN388:2016 a EN 12477+A1:2005.

Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro běžné svářečské práce v suchém prostředí.

Vlastnosti a značení:

piktogram informace

identifikace výrobce

značka shody

piktogram mechanická rizika

piktogram teplo a oheň

2123x - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:	2	(1-4)	**01020011 MERLIN-** typ rukavice
Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí:	1	(1-5)	velikost
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:	2	(1-4)	datum výroby (měsíc/rok)
Stupeň ochrany proti propíchnutí:	3	(1-4)	
Odolnost řezu TDM:	x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice		
Úchopová schopnost třída	5		

41xx3x – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření	třída 4 (1-4)
Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída 1 (1-4)
Odolnost proti konvekčnímu teplu	třída X (1-4)
Odolnost proti sálavému teplu	třída X (1-4)
Odolnost proti malým rozstřikům kovu	třída 3 (1-4)
Odolnost proti velkým rozstřikům kovu	třída X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - číslo normy, rok vydání a typ rukavice pro svářeče

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. V současnosti neexistují žádné normalizované zkušební metody pro zjišťování průniku UV záření do materiálů rukavic, ale v současnosti používané metody konstrukce ochranných rukavic pro svářeče obyčejně průniku UV záření zabrání. Pokud jsou rukavice určeny pro svařování elektrickým obloukem, neposkytují ochranu proti úrazu elektrickým proudem způsobenému vadným zařízením nebo prací pod napětím. Pokud jsou rukavice mokré, špinavé nebo nasáklé potem, je elektrický odpor snížen a riziko se může zvýšit.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika. Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA 01020011 MERLIN CE

(CZ) OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE, TYP B

Popis: Rukavice jsou vyrobeny z kvalitní měkké štípané hovězí usně. Dodávány jsou ve velikosti 11. Jednotlivé páry jsou dále označeny logem dodavatele, typovým číslem, rokem výroby a piktogramy ochranného určení v souladu s (EU) 2016/425 a 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009 a EN388:2016 a EN 12477+A1:2005.

Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro běžné svářečské práce v suchém prostředí.

Vlastnosti a značení:

piktogram informace

identifikace výrobce

značka shody

piktogram mechanická rizika

piktogram teplo a oheň

2123x - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:	2	(1-4)	**01020011 MERLIN-** typ rukavice
Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí:	1	(1-5)	velikost
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:	2	(1-4)	datum výroby (měsíc/rok)
Stupeň ochrany proti propíchnutí:	3	(1-4)	
Odolnost řezu TDM:	x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice		
Úchopová schopnost třída	5		

41xx3x – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření	třída 4 (1-4)
Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída 1 (1-4)
Odolnost proti konvekčnímu teplu	třída X (1-4)
Odolnost proti sálavému teplu	třída X (1-4)
Odolnost proti malým rozstřikům kovu	třída 3 (1-4)
Odolnost proti velkým rozstřikům kovu	třída X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - číslo normy, rok vydání a typ rukavice pro svářeče

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. V současnosti neexistují žádné normalizované zkušební metody pro zjišťování průniku UV záření do materiálů rukavic, ale v současnosti používané metody konstrukce ochranných rukavic pro svářeče obyčejně průniku UV záření zabrání. Pokud jsou rukavice určeny pro svařování elektrickým obloukem, neposkytují ochranu proti úrazu elektrickým proudem způsobenému vadným zařízením nebo prací pod napětím. Pokud jsou rukavice mokré, špinavé nebo nasáklé potem, je elektrický odpor snížen a riziko se může zvýšit.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika. Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA 01020011 MERLIN CE

(CZ) OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE, TYP B

Popis: Rukavice jsou vyrobeny z kvalitní měkké štípané hovězí usně. Dodávány jsou ve velikosti 11. Jednotlivé páry jsou dále označeny logem dodavatele, typovým číslem, rokem výroby a piktogramy ochranného určení v souladu s (EU) 2016/425 a 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009 a EN388:2016 a EN 12477+A1:2005.

Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro běžné svářečské práce v suchém prostředí.

Vlastnosti a značení:

piktogram informace

identifikace výrobce

značka shody

piktogram mechanická rizika

piktogram teplo a oheň

2123x - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:	2	(1-4)	**01020011 MERLIN-** typ rukavice
Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí:	1	(1-5)	velikost
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:	2	(1-4)	datum výroby (měsíc/rok)
Stupeň ochrany proti propíchnutí:	3	(1-4)	
Odolnost řezu TDM:	x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice		
Úchopová schopnost třída	5		

41xx3x – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření	třída 4 (1-4)
Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída 1 (1-4)
Odolnost proti konvekčnímu teplu	třída X (1-4)
Odolnost proti sálavému teplu	třída X (1-4)
Odolnost proti malým rozstřikům kovu	třída 3 (1-4)
Odolnost proti velkým rozstřikům kovu	třída X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - číslo normy, rok vydání a typ rukavice pro svářeče

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. V současnosti neexistují žádné normalizované zkušební metody pro zjišťování průniku UV záření do materiálů rukavic, ale v současnosti používané metody konstrukce ochranných rukavic pro svářeče obyčejně průniku UV záření zabrání. Pokud jsou rukavice určeny pro svařování elektrickým obloukem, neposkytují ochranu proti úrazu elektrickým proudem způsobenému vadným zařízením nebo prací pod napětím. Pokud jsou rukavice mokré, špinavé nebo nasáklé potem, je elektrický odpor snížen a riziko se může zvýšit.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika. Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč

ČERVA 01020011 MERLIN CE

(CZ) OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE, TYP B

Popis: Rukavice jsou vyrobeny z kvalitní měkké štípané hovězí usně. Dodávány jsou ve velikosti 11. Jednotlivé páry jsou dále označeny logem dodavatele, typovým číslem, rokem výroby a piktogramy ochranného určení v souladu s (EU) 2016/425 a 89/686/EEC, EN 420:2003+A1:2009 a EN388:2016 a EN 12477+A1:2005.

Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně rukou proti mechanickým rizikům a pro běžné svářečské práce v suchém prostředí.

Vlastnosti a značení:

piktogram informace

identifikace výrobce

značka shody

piktogram mechanická rizika

piktogram teplo a oheň

2123x - Stupně ochrany EN388:2016

Stupeň ochrany proti oděru:	2	(1-4)	**01020011 MERLIN-** typ rukavice
Stupeň ochrany proti proříznutí čepelí:	1	(1-5)	velikost
Stupeň ochrany proti dalšímu trhání:	2	(1-4)	datum výroby (měsíc/rok)
Stupeň ochrany proti propíchnutí:	3	(1-4)	
Odolnost řezu TDM:	x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice		
Úchopová schopnost třída	5		

41xx3x – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hoření	třída 4 (1-4)
Odolnost proti kontaktnímu teplu	třída 1 (1-4)
Odolnost proti konvekčnímu teplu	třída X (1-4)
Odolnost proti sálavému teplu	třída X (1-4)
Odolnost proti malým rozstřikům kovu	třída 3 (1-4)
Odolnost proti velkým rozstřikům kovu	třída X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - číslo normy, rok vydání a typ rukavice pro svářeče

Návod na údržbu a použití ochranných rukavic: Rukavice chraňte před zbytečnou expozicí sálavým teplem. Nesmí být vystavené organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům a vodě. Po použití hrubé nečistoty odstraňte kartáčem a rukavice nechte volně rozprostřené při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi strojů. Ochranné vlastnosti se vztahují pouze na dlaňovou část rukavice. Používejte vždy rukavice správné velikosti a před každým použitím zkontrolujte jejich stav. Nikdy nepoužívejte prodřené, ztvrdlé nebo jinak poškozené rukavice. U citlivých osob není vyloučeno podráždění pokožky – v takovém případě rukavice dále nepoužívejte. V současnosti neexistují žádné normalizované zkušební metody pro zjišťování průniku UV záření do materiálů rukavic, ale v současnosti používané metody konstrukce ochranných rukavic pro svářeče obyčejně průniku UV záření zabrání. Pokud jsou rukavice určeny pro svařování elektrickým obloukem, neposkytují ochranu proti úrazu elektrickým proudem způsobenému vadným zařízením nebo prací pod napětím. Pokud jsou rukavice mokré, špinavé nebo nasáklé potem, je elektrický odpor snížen a riziko se může zvýšit.

Přeprava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytli. Rukavice je nutné skladovat v suchém a chladném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vhodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika. Prohlášení o shodě je po 21.4.2019 uveřejněné na www.cerva.com.

Výrobce: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč